

CHECKLISTA FÖR REN OCH TORR DISK

OM DISKEN INTE ÄR ORDENTLIGT REN,
KONTROLLERA FÖLJANDE:

- ☒ **Kontrollera att diskmedlet finns i behållaren** och att sugslangen är placerad i rätt behållare samt når hela vägen till botten.
- ☒ **Kontrollera vattentemperaturen:** som ska ligga mellan 55-65°C. Om temperaturen är för låg - kontakta en servicetekniker.
- ☒ **Kontrollera vattnets renhet i disktanken.** Om vattnet är smutsigt – byt vatten och rengör filtren. Gör detta även under skift vid behov.
- ☒ **Kontrollera diskarmarna i diskmaskinen.** Om maskinen har roterande armar – säkerställ att de kan rotera fritt. Kontrollera att munstyckena är rena och inte blockerade.
- ☒ **Kontrollera att fördiskfunktionen fungerar** och att vattentemperaturen inte överstiger 40 °C. Kontrollera även att munstyckena i fördiskens diskarmar är rena.
- ☒ **Säkerställ att gardinerna i tunneldiskmaskinen** (om sådana finns) är korrekt monterade och oskadade.
- ☒ **Kontrollera att alla diskmaskinens tillbehör är placerade på rätt plats.** Fyll diskorgarna korrekt och undvik överfyllning.

OM DISKEN INTE TORKAR,
KONTROLLERA FÖLJANDE:

- ☒ **Se till att det finns torkmedel i behållaren** och att sugslangen är placerad i rätt behållare samt når hela vägen till botten.
- ☒ **Kontrollera sköljvattnets temperatur, som bör ligga mellan 80-85 °C.** Om temperaturen avviker – kontakta diskmaskinens servicetekniker.
- ☒ **Säkerställ att den slutliga sköljningen fungerar korrekt** och att alla spolarmar är rätt monterade.
- ☒ **Kontrollera att munstyckena på spolarmarna är rena** och inte blockerade, så att vattnet sprutas ut effektivt under sköljningen.